







- 保証書は裏面にあります。大切に保管してください。
- この商品は海外ではご使用になれません。  
(FOR USE IN JAPAN ONLY)
- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。無償保証の対象外になることがあります。




●障害物がない、水平な床やテーブルの上に置いてご使用ください。

# お手入れ

必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから、前面ガードを外す。


## 前面ガードの取り外しかた




取り外したねじは、無くさないようにしてください。

取り付ける際は、取り外しと逆の順番で取り付けてください。

本体内側は、掃除機でごみを取り除く  
(取り切れないところは、柔らかい布などで拭く)



本体外側は、柔らかい布でから拭きする  
(汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取る)



- 使用直後はモーターが熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- お手入れに、シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。
- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

【販売元】

**株式会社ノジマ**

〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸 1-1-1  
Designed by Nojima in Japan, manufactured in China

【製造元】

**アイリスオーヤマ株式会社**

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ(通話料無料) 修理に関するお問い合わせ(通話料無料)  
**アイリスコール 0120-311-564** **修理専用コール 0800-170-7070**  
9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く) 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポート  
24時間365日  
Web即時回答サービス



●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

## 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

### 図記号の意味



注意を促す記号 禁止を示す記号 必ず行うことを示す記号



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

### 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



水ぬれ禁止

### 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない

本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない  
火災・感電の原因になります。



### 異常・故障時は、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

火災・感電・発煙のおそれがあります。

#### 〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
  - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - 運転中時々止まる
  - 触れるとビリビリ電気を感じる
- ➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



### 電源プラグのほこりは定期的取る

ほこりがたまること、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。



### 交流100V以外では使わない

火災の原因になります。

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない  
ショートによる火災・感電の原因になります。

### 電源コードを束ねて使用しない

火災の原因になります。電源コードは必ずのばして使用してください。

### 電源コードを傷付けない

傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

### お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く

感電・けがの原因になります。



ぬれ手禁止

### ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電・やけど・けがの原因になります。



### 屋外では使用しない

風の流れをさえぎするようなものの周囲で使用しない  
布や紙、ビニール袋などでおおったり、ふさいだりして運転しない

### ほこり、粉じんの多い場所で使用しない

ショートによる火災・感電の原因になります。

スプレーをかけない(殺虫剤・整髪料・潤滑油など)  
引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、火の気のあるもの(たばこ・線香など)、可燃性のもののそばで使わない  
火災の原因になります。

風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない  
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



### 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



### 業務用など家庭用以外の用途に使用しない

本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。

子どもなど取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない  
乗ったり寄りかかったりしない

感電やけがのおそれがあります。

### 引きずって移動しない

畳や床に傷が付きます。

### 長時間、風を直接体に当て続けない

健康を害するおそれがあります。

### 動植物に直接風を当てない

害を与えるおそれがあります。

### 本体に強い衝撃を与えない

故障して、火災・感電の原因になります。

### 前面ガードを取り付けずに運転しない

火災・感電・けがの原因になります。

### 羽根の注意ラベルを剥がさない

事故防止のため、法で定められた表示です。



### 水平で安定した床の上で使用する

不安定な場所で使用すると転倒して、けがや周囲の物品の破損の原因になります。

カーテンや巻き上げひもなどを巻き込まない  
場所へ設置する  
周囲の物品の破損やけがの原因になります。



プラグを抜く

### 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

### ■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

### ■保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## 仕様

定格電圧	AC100V
定格周波数	50 / 60Hz
定格消費電力	28 / 27W
適用床面積 (目安)	8畳
コード長さ	約1.4m
製品寸法 (本体)	幅252×奥行184×高さ256mm (電源コード含まず)
製品質量	約1.1kg

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

### 愛情点検



## 長年ご使用のサーキュレーターの点検を！

### こんな症状はありませんか

- 切替つまみを回しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損したりしている
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

### ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って、コンセントから電源プラグを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

## サーキュレーター

## 保証書

### 型番 EI-ACC15

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より：1年間 ※消耗部品を除く
お客様	お名前 ご住所 〒 電話 ( ) -
※販売店	住所・店名 電話 ( ) -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

### 修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### 保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼にれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外 (たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など) に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。