

ELSONIC 保証書・安全上の注意・製品仕様

屋内用 100W PD 3.0充電器

型番: ECX-PD100C3



この度はエルソニック 100W PD 3.0充電器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見ることのできる場所に保管してください。
- この保証書はレシートとともに保管してください。

この製品は日本国外でのアフターサービスは出来ません。
No service is available outside of Japan.

ノジマモバイル会員について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、よくある質問で素早く解決。


PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30～19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)
電話:045-228-3546

- 安全上の注意
- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。
- 絶対に分解・改造しないでください。異常動作して、発火、破裂、けがの原因になります。
- 本製品が異常に発熱した場合・発煙、異臭がするなどの異常が発生した場合、直ちに使用をやめてください。火災や感電の恐れがあります。
- 水で濡れた場合・内部に異物や液体が入った場合・本体が破損した場合、直ちに使用をやめてください。火災や感電の恐れがあります。
- USB規格でない機器を充電しないでください。発熱・漏電・破損の原因になります。
- 金属などで出力端子を短絡(ショート)させないでください。発火・炸裂の原因になります。
- 雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。
- 濡れた手で電源プラグ、コードに触れたり抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全だと、感電・火災の原因になります。
- 差し込みがゆるいときは使用しないでください。発火・感電の原因になります。
- 水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所・火気の周辺・高温になる場所・油煙・湿気やホコリが多い場所・湿気・水気の多い場所で使用・保管しないでください。感電・火災の原因になったり、本製品に悪影響を与える場合があります。
- 本製品に強い衝撃を加えないでください。故障の原因になります。
- 本製品を機器に接続する際は、必ず接続する機器の注意事項に従ってください。
- 子供が使用する場合は、保護者が使い方を教えて、使用中にも取扱いが正しいか注意してください。けが・事故の原因となることがあります。
- 本製品を使用しないときは、コンセントから抜いておいてください。故障の原因になります。

製品仕様	
用途	スマートフォン、タブレット、Switch、ノートPC など
定格入力	AC 100V - 240V 50/60Hz 2.5A Max.
コネクタ	USB-C メス x 3、USB-A メス x 1
定格出力 USB-C-1	DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A
USB-C-2	DC 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 5A
USB-C-3	PPS: DC 3.3V - 11V 4.05A
USB-A	DC 5V 3.0A, 9V 2.0A, 12V 1.5A (QC3.0)
動作環境温度/湿度	0℃ ～ 35℃/20% ～ 90%RH
サイズ	29mm x 60mm x 75mm
質量	273.5g
付属品	90日間保証書付き・安全上の注意・仕様書

- 仕様、外觀および付属品は、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- 出力100Wを使用する場合は、eMarker 搭載の100W対応のUSB-C - USB-C ケーブルが必要です。
- 機器の充電にはご使用になる機器に合ったUSB-CケーブルやUSB-Aケーブルが必要です。



保証書	
型 番	ECX-PD100C3
管理番号	
保証期間	ご購入より90日間

※レシートと共に保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様の保証を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 1.ご購入日より90日間、製造上の原因で故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
- 2.交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 3.交換ご依頼品の持参およびお待ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 4.保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 5.保証期間内でも次の場合保証対象外となります。
(ア)レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
(イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
(ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定以外使用電源による故障及び損傷。
(エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
(オ)お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(カ)特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
(キ)譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

ELSONIC

株式会社ノジマ
〒220-0005 神奈川県横浜市区南幸1-1-1