

ELSONIC

取扱説明書
6 in 1 USB-C HUB
型番: ECL-HSD06





この度はノジマ エルソニック 6 in 1 USB-C HUBをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- お読みになった後は大切に保管し、必要なときにお読みください。

この製品は日本国外ではアフターサービスが出来ません。
No service is available outside of Japan.

各端子に接続できる機器

USB-C端子付きホスト機器



使用上の注意/お知らせ

- 使用するスマートフォン、タブレット PCなどの機種により、本製品USB-Cオス端子の検出・接続方法に違いがあります。
 - ・本製品USB-Cオスプラグを挿入すると自動的に検出し接続する機種:
この機種の場合は、設定をせずにそのままお使いいただけます。
 - ・本製品USB-Cオスプラグを挿入しても反応がない機種:
この機種場合は、挿入後、「設定」=>「機器接続」=>「USB機器を検出」をタップすることで接続されお使いいただけます。
■お使いのスマートフォンやタブレットPCの取扱説明書もご覧ください。
- 本製品接続時の機器の起動や終了についての動作は保証いたしかねます。
- USB-C(メス)端子は、スマートフォン、ノートパソコン用の電源供給端子です。
接続するホスト機器の充電、USB-A端子への電源供給、安定した接続のために、PD 充電器(別売)を接続することをお勧めします。
 - データ転送はサポートしていません。
- USB-A端子の出力は、5V/2端子合計 最大1.5Aです。
 - 消費電力の大きいハードディスクドライブが使えない場合があります。
 - アップル社のUSB Superdriveは使用できません。
- データが消失した場合、弊社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- 記載されている会社名、商品名、ロゴは各社の商標または登録商標です。

製品仕様

インターフェース	USB-C オス ケーブル x 1 (ホスト機器接続用)
	USB-A メス x 2 (周辺機器接続用)
	USB-C メス x 1 (外部電源接続用、PD対応充電器推奨)
	SDカード x 1
	micro SDカード x 1
	HDMI メス x 1 (映像機器接続用)
対応OS	MacOS, iPadOS, Android, Windows, Linux
HDMI端子	最大4K 3840 x 2160@30Hz
SD/micro SD スロット	最大2TB(SDXC,exFatフォーマット)
USB-A端子 x 2	USB3.0、データ転送速度 最大5Gbps
外部電源供給電力	最大PD100W (USB-C メス端子)
接続中表示	白色LED
動作環境温度/湿度	-5°C ~ +35°C/5% ~ 90%RH
ケーブル長	約15cm(USB-C オス)
製品サイズ	約112.5mm x 30mm x 10.5mm
質量	50g
付属品	取扱説明書、保証書(1年間保証)

■仕様および外観、付属品は、改良のため予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

ノジマモバイル会員登録について

こちらのQRコードからノジマモバイル会員にご登録ください。
お得なポイントが貯まるほか、購入履歴を残すことができ、各種サービスを受けられます。



保証書

型番	ECL-HSD06	管理番号	MYY
----	-----------	------	-----

保証期間:ご購入より1年間
レシートと共に保管してください

保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一製造上の問題で、故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
- 交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時のレシートを添えて、お買い上げ店へご持参またはご送付ください。
- 交換依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料およびその他の費用などはお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
(ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
(イ) ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
(ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
(エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
(オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)故障の場合。
(キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

お問い合わせ

お困りごと・修理は、よくある質問で素早く解決。



PCからはこちら
<https://www.nojima.co.jp/support/faq/>
カスタマーセンター
受付時間 9:30~19:00
※(大晦日・元旦は18:00まで)

ノジマ質問

電話:045-228-3546

ELSONIC

株式会社ノジマ
〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

Ver.1.0